



- A.1** ▶ Отмерить нужную длину штанги **1**.
A.2 ▶ Отпилить ножовкой по металлу.
A.3 ▶ Притупить острую кромку напильником или абразивным кругом.

ВНИМАНИЕ! Используйте защитные очки и перчатки

- B.1** ▶ Пружину **2** надеть на соединитель **3** и штангу **1**, совместив зацепы пружины с отверстиями **f** и **b**. В отверстия вставить шплинты **5** и зафиксировать, разогнув усики.
B.2 ▶ На другой конец штанги **1** надеть наконечник **4**, совместив отверстия **h** и **d**. Вставить шплинт **5** и зафиксировать.
B.1 ▶ В паз наконечника **4** вставить лопатку **6** ротационного датчика и зафиксировать шплинтом **5**.
B.2 ▶ Соединитель **3** установить на хвостовик датчика **6** и зафиксировать шплинтом **5**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
 SLS-AL006, SLS-AL007

1	Штанга	1 шт.
2	Пружина	1 шт.
3	Соединитель	1 шт.
4	Наконечник	1 шт.
5	Шплинт	5 шт.
6	Лопатка	-
7	Датчик	-

