



CE

Инструкция по эксплуатации Индуктивный датчик электропроводности в гигиеническом исполнении Aseptoflex Vario LDL200



Содержание

 Введение 1.1 Расшифровка символов 	3 3
2 Инструкции по безопасной эксплуатации	4
3 Комплект поставки	5
 4 Функции и ключевые характеристики. 4.1 Приложения	5 5 6
5 Функция	6 6 7 8 8
 6 Установка 6.1 Место установки / условия окружающей среды 6.1.1 Установка в резервуарах 6.1.2 Установка в трубах 6.2 Процедура установки 6.2.1 Процедура установки адаптера 6.2.2 Установка датчика 6.3 Рекомендации по использованию согласно нормативе EHEDG 6.4 Примечания по применению в соответствии с 3-А 	
7 Электрическое подключение 7.1 Для соответствия с cULus	13 14
 8 Настройка параметров. 8.1 Настройка параметров с помощью ПК и USB IO-Link мастера 8.2 Настройка параметров с помощью разъёма памяти	14 15 15 16 16 16 17 18 19
8.5.1 Влияние среды на температуру	

8.6 Определение температурного коэффициента tempco	19
9 Эксплуатация	20
 9.1 Функция контроля 9.2 Рабочие и диагностические сообщения через IO-Link 9.3 Срабатывание выхода в разных эксплуатационных состояниях 	20
10 Другие технические характеристики и чертежи	21
11 Обслуживание / Транспортировка	21
12 Заводская настройка	22 _{RU}

1 Введение

1.1 Расшифровка символов

• Инструкция

- > Реакция или результат
- [...] Маркировка органов управления, кнопок или обозначение индикации
- → Ссылка на соответствующий раздел
- Важное примечание





Информация

Дополнительное разъяснение

2 Инструкции по безопасной эксплуатации

- Прочитайте эту инструкцию перед настройкой прибора и храните её на протяжении всего срока эксплуатации.
- Прибор должен быть пригодным для соответствующего применения и условий окружающей среды без каких-либо ограничений.
- Используйте датчик только по назначению (→ Функции и ключевые характеристики).
- Используйте датчик только в допустимой среде (→ Техническая характеристика).
- Если не соблюдаются инструкции по эксплуатации или технические параметры, то возможны травмы обслуживающего персонала или повреждения оборудования.
- Производитель не несет ответственности или гарантии за любые возникшие последствия в случае несоблюдения инструкций, неправильного использования прибора или вмешательства в прибор.
- Все работы по установке, настройке, подключению, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным персоналом, получившим допуск к работе на данном технологическом оборудовании.
- Прибор соответствует стандарту EN 61000-6-4 и является продуктом класса А. В некоторых условиях данный прибор может вызвать радиопомехи. При возникновении помех пользователь должен принять соответствующие меры для их устранения.
- Защитите приборы и кабели от повреждения.

3 Комплект поставки

- Датчик электропроводности LDL200
- Инструкция по эксплуатации

Для установки и эксплуатации необходимо следующее:

• Монтажные принадлежности (--> Принадлежности)



Используйте только принадлежности ifm electronic gmbh! При использовании компонентов других производителей мы не можем гарантировать оптимальное функционирование.



Доступные принадлежности: www.ifm.com

4 Функции и ключевые характеристики

Прибор обнаруживает электропроводность и температуру жидкостей в трубах и системах резервуаров. Прибор предназначен для непосредственного контакта со средой.



Для настройки параметров необходимо ПК с USB IO-Link мастером или запрограммированный разъём памяти, или сконфигурированная среда IO-Link (→ 5.4) и (→ 8).

4.1 Приложения

- Пищевая промышленность и гигиеническая среда $(\rightarrow 6.3) (\rightarrow 6.4)$
- Электропроводящая среда (напр. вода, молоко, жидкости CIP)

Примеры применения:

- Обнаружение процессов полоскания в технологической системе
- Мониторинг продукта
- Обнаружение изменения среды
- Разделение фазы
- Применение в процессах очистки CIP

4.2 Ограничения по применению

- Используйте датчик только в среде, к которой материалы в контакте со средой достаточно устойчивы (→ Технические характеристики).
- Прибор не подходит для жидкостей с низкой электропроводностью (напр. масла, смазки, высокоочищенная вода).
- Прибор не подходит для применения в местах, где зонд подвергается постоянной и сильной механической нагрузке (напр. сильно подвижные вязкие среды или сильно текучие среды).
- Не подходит для среды, склонной к образованию отложений.
- Не выставляйте зонд интенсивному солнечному свету (ультрафиолетовое излучение).

5 Функция

5.1 Принцип измерения

Блок работает на индуктивном принципе измерения. Он измеряет электрическую проводимость контролируемой среды с помощью индуцированного тока в измерительном канале, через который протекает среда (рис. 5-1).

Для компенсации влияния температуры, рабочая температура определяется датчиком температуры в наконечнике датчика.



5.2 Функция аналогового выхода

Датчик формирует аналоговый сигнал, пропорциональный электропроводности или (в качестве опции) температуре. Аналоговый выход (OUT2) можно настроить (→ 8.4).

Кривая аналогового сигнала (заводская настройка):



Кривая аналогового сигнала (масштабированный диапазон измерения):



Дополнительная информация о аналоговом выходе: (→ 9.3)

5.3 Состояние в случае ошибки

Если обнаружена ошибка или если качество сигнала падает ниже минимального значения, то аналоговый выход переходит в определенное состояние в соответствии с рекомендацией NE43 (→ 9.3). В данном случае, реакцию выхода можно настроить через параметр [FOU2] (→ 8.4).

5.4 IO-Link

Прибор оснащен коммуникационным интерфейсом IO-Link, который для своего функционирования требует модуль с поддержкой IO-Link (IO-Link мастер).

Интерфейс IO-Link позволяет прямой доступ к процессу и диагностике данных, и дает возможность настроить параметры во время эксплуатации.

Кроме того, коммуникация возможна через соединение "точка-точка" с помощью USB IO-Link мастера.

Файлы описания прибора (IODD), необходимые для настройки прибора, подробная информация о структуре рабочих данных, диагностическая информация, адреса параметров и необходимая информация о аппаратном и программном обеспечении IO-Link находится на www.ifm.com.

6 Установка

Перед установкой и демонтажом датчика:

- ▶ Убедитесь, что в системе отсутствует давление и среда.
- Обратите внимание на опасности, связанные с температурой машины / среды.

6.1 Место установки / условия окружающей среды

!

Для обеспечения полной безопасности подключения и надежного функционирования датчика необходимо использовать адаптеры и переходники производства ifm.

▶ Для применения во взрывоопасной среде: (→ 6.3) (→ 6.4).



Ориентация измерительного канала:

В зависимости от применения, измерительный канал (1) должен быть выровнен по вертикали или горизонтали. Соблюдайте маркировку на корпусе датчика (→ 6.1).



6.1.1 Установка в резервуарах



- ► Для правильного функционирования измерительный канал (1) должен быть выровнен по вертикали (→ 6.2).
- > Среда может стекать, попадание воздуха и отложений предотвращено.



6.1.2 Установка в трубах

- Для правильного функционирования измерительный канал (1) должен быть выровнен в направлении потока (Рис. 6-3).
 - > Постоянный поток среды. Отложения и попадание воздуха в датчик предотвращено.



- Датчик и измерительный канал (1) должны полностью доходить до трубы (2).
 - > Обеспечивается беспрепятственный поток через измерительный канал.
 - Встраиваемая установка (например, на тройнике) не допускается.
- Установка предпочтительно перед или в обводных трубах.
- Обеспечьте длину входной и выходной трубы (5 х DN).



- S = источники помех; DN = диаметр трубы; 1 = датчик
- Таким образом нарушения, вызванные изгибами, клапанами или сокращением труб и т. д. устраняются.

6.2 Процедура установки

Прибор устанавливается с помощью адаптера G1 Aseptoflex Vario (→ Принадлежности).

6.2.1 Процедура установки адаптера

- Соблюдайте инструкции по монтажу используемого адаптера.
- Соблюдайте чистоту зон уплотнения. Защитную упаковку снимайте непосредственно перед монтажом. В случае поврежденных зон уплотнения замените прибор или адаптер.
- Вварите или вверните адаптер в резервуар / трубу. В случае вварных адаптеров убедитесь, что адаптер не деформируется в процессе сварки.

6.2.2 Установка датчика

 Слегка смажьте резьбу датчика смазкой, подходящей и одобренной для применения.



Э Уплотнительное кольцо, поставляемое с адаптером, не должно использоваться. Уплотнение формируется непосредственно между РЕЕК и металлом (→ Технические характеристики).

- Слегка вкрутите датчик в резьбу.
- Выровняйте измерительный канал по отметке (→ 6.1) и удерживайте прибор в этом положении.
- ▶ Затяните накидную гайку. Максимальный момент затяжки: 35 Нм.
- ▶ После установки проверьте резервуар / трубу на герметичность.

6.3 Рекомендации по использованию согласно нормативе EHEDG



При соответствующей установке датчик подходит для CIP (процесс очистки).

- Соблюдайте пределы применения (устойчивость к температуре и материалу) в соответствии со спецификацией.
- Убедитесь, что установка устройства в системе соответствует рекомендациям EHEDG.
- Используйте самоосушающуюся установку.
- Используйте только присоединительные адаптеры, разрешенные в соответствии с EHEDG, со специальными уплотнениями, которые требует меморандум EHEDG.
- В случае наличия конструкций в резервуаре, установка должна быть заподлицо. Если это невозможно, то необходимо обеспечить возможность прямой очистки струёй воды и очистки мертвых зон.
- Порт утечки должен быть хорошо виден и в вертикальные трубы должен быть установлен лицом вниз.
 - Чтобы избежать мертвого пространства: установите датчик во встроенный корпус. Минимальный диаметр трубы : 38 мм



(1) Порт утечки

6.4 Примечания по применению в соответствии с 3-А

- Убедитесь, что датчик встроен в систему в соответствии с сертификатом 3-А.
- Используйте только адаптеры с сертификацией 3-А и маркировкой символом 3-А (— Принадлежности).

Присоединение к процессу должно иметь порт утечки. Это обеспечивается при установке с помощью адаптеров с сертификатом 3-А.

Порт утечки должен быть хорошо виден и в вертикальные трубы должен быть установлен лицом вниз.



Для применения в соответствии с 3-А действуют специальные требования для очистки и обслуживания.



Не подходит для применения там, где должен соблюдаться критерий параграфа E1.2/63-03 стандарта 3A 63-03.

7 Электрическое подключение



К работам по установке и вводу в эксплуатацию допускаются только квалифицированные специалисты - электрики. Придерживайтесь действующих государственных и международных норм и правил по монтажу электротехнического оборудования.

Напряжение питания соответствует стандартам EN 50178, SELV, PELV.

- Отключите электропитание.
- Подключите прибор согласно данной схеме:

L	Івета жил		1 _ BN	
BK	черный	2 1		
BN	коричневый			
BU	синий	34		
WH	белый		<u></u> L_	
OUT1: IO-Link		OUT1: IO-Link		
			OUT2: аналоговый выход	
			Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2	

7.1 Для соответствия с cULus

Электрическое питание должно подаваться только через SELV/PELV цепи. Источник питания класса 2 также можно использовать и он не исключен. Устройство должно питаться через ограниченную энергетическую цепь в соответствии с разделом 9.4 стандарта UL 61010-1, 3-е изд. или его эквивалентом. Внешние цепи, подключенные к прибору должны быть цепи SELV/PELV. Устройство разработано так, чтобы оно было безопасным, по крайней мере, при следующих условиях:

- Внутри помещений
- Высота над уровнем моря до 2000 м
- Максимальная относительная влажность 90%, без конденсации
- Степень загрязнения 3
- Сертифицированные по UL кабели категории PVVA или CYJV с данными, подходящими для применения.
- Во время очистки устройства не требуется никакой специальной обработки.

8 Настройка параметров

Для настройки параметров требуется ПК с USB IO-Link мастером (→ 8.1), запрограммированный разъем памяти (→ 8.2) или сконфигурированная среда IO-Link (→ 8.3).



Изменение параметров во время работы может повлиять на функционирование оборудования.

Убедитесь, что на вашем заводе не будет никаких сбоев / опасных операций.

8.1 Настройка параметров с помощью ПК и USB IO-Link мастера

- ▶ Приготовьте ПК, ПО и мастер → следуйте инструкциям по эксплуатации соответствующих приборов / ПО (→ 5.4).
- ▶ Подключите прибор к USB IO-Link мастеру (→ Принадлежности).
- ► Следуйте меню программного обеспечения IO-Link.
- ► Настройка параметров; регулируемые параметры (→ 8.4).
- Проверьте если настройка параметров была принята прибором. Если необходимо, снова считайте датчик.
- ▶ Устраните USB IO-Link мастер и включите прибор (→ 9).

8.2 Настройка параметров с помощью разъёма памяти

С помощью разъёма памяти (→ Принадлежности) набор параметров можно записать/перенести в прибор (→ 5.4).

- Загрузите подходящий набор параметров (напр. с помощью ПК) в разъем памяти — соблюдайте инструкцию по эксплуатации для разъёма памяти.
- ▶ Убедитесь, что датчик имеет оригинальную заводскую настройку.
- ▶ Подключите разъем памяти между датчик и разъем.
- При подаче питания, набор параметров переносится из разъема памяти в датчик.
- Устраните разъём памяти и включите прибор (→ 9).



Разъем памяти может также использоваться для сохранения текущей настройки параметров прибора и её переноса в другие устройства того же типа.

8.3 Настройка параметров во время работы



Настройка параметров во время работы возможна только с помощью модуля совместимого с IO-Link (мастер).

Установленные параметры можно регулировать через контроллер. Например: Специфические для среды параметры, как температурный коэффициент [T.Cmp], можно отрегулировать для улучшения точности.

Рецепты и настройки можно сохранять в контроллере во время работы.

При настройке параметров через контроллер обеспечивается проверка единиц измерения с помощью бита в настройке параметров.

8.4 Настраиваемые параметры

8.4.1 Основные настройки

Возврат к заводским настройкам	Обновление заводских настроек (кнопка для активации команды системы)
rEF.T	Стандартная температура (25 °C) = исходная температура для измерения электропроводности.
	При необходимости пользователь может отрегулировать стандартную температуру.
	Диапазон настройки: 1535 (°C)
T.Cmp	Температурная компенсация. Электропроводность определяется в соответствии со стандартной температурой ([rEF.T]), если введен температурный коэффициент (характерное значение для среды) Диапазон настройки: 05 %
uni.T	Выбор единицы измерения [°C] = температура отображается в °C (градусы по Цельсию) [°F] = температура отображается в °F (градусы по Фаренгейту)
CGA	Диапазон калибровки (постоянный поправочный коэффициент ячейки) С помощью этого фактора датчик можно адаптировать к существующей системе, оптимизировать до определенного значения проводимости или скорректировать.

8.4.2 Дополнительные настройки

ou2	Выходная конфигурация аналогового выхода (OUT2): [I] = диапазон измерения обеспечивается как 420 мА [InEG] = диапазон измерения обеспечивается как 204 мА [OFF] = выход выключен (высокий импеданс)	
SEL2	Присвоение аналогового выхода к рабочему значению: [COND] = электропроводность [TEMP] = температура	
ASP2-TEMP	Начальная точка аналогового сигнала температуры; диапазон настройки: -25115 (°C) гистерезис AEP2-TEMP > 20 % от AEP2-TEMP, мин. 35 (°C)	
AEP2-TEMP	Конечная точка аналогового сигнала температуры; диапазон настройки: 10150 (°C) гистерезис ASP2-TEMP > 20 % от ASP2-TEMP, мин. 35 (°C)	
Offset-TEMP	Калибровка нулевой точки (сдвиг калибровки) / температура; диапазон настройки: +/- 5 К	
ASP2-COND	Начальная точка аналогового сигнала электропроводности; диапазон настройки: 0500,000 µS/cm. AEP2-COND должен быть как минимум в два раза больше ASP2-COND.	
AEP2-COND	Конечная точка аналогового сигнала электропроводности; диапазон настройки: 5001,000,000 µS/cm. AEP2-COND должен быть как минимум в два раза больше ASP2-COND.	
Lo.T	Ячейка памяти для сохранения минимального значения температуры	
Hi.T	Ячейка памяти для сохранения максимального значения температуры	
Сброс [Hi.T] и [Lo.T]	Сброс максимального и минимального значения памяти (кнопка для активации системной команды)	
Lo.C	Ячейка памяти для сохранения минимального значения электропроводности	
Hi.C	Ячейка памяти для сохранения максимального значения электропроводности	
Сброс [Hi.C] и [Lo.C]	Сброс максимального и минимального значения памяти (кнопка для активации системной команды)	

FOU2	OU2 Время отклика OUT2 в случае ошибки:	
	[OU] = аналоговое значение реагирует в соответствии с рабочим значением, если возможно. Иначе: аналоговый выход переходит к [OFF].	
	[On] = аналоговый выход переключается на значение > 21 мА в	
	Случае ошиоки [OFF] = аналоговый выход переключается на значение < 3.6 мА в случае ошибки	
dAP	Демпфирование измеряемого сигнала. Диапазон настройки: 020 с	
S.Tim	Моделирование; введите время моделирования Диапазон настройки: 160 мин	
S.On	Моделирование; состояние моделирования: [OFF] = моделирование выключено [ON] = моделирование включено	
Запуск моделирования	Запуск моделирования (кнопка для активации системной команды)	
Остановка	Остановка моделирования	
моделирования	(кнопка для активации системной команды)	
S.TMP	Моделирование; выбор температурного значения для моделирования Диапазон настройки: -25150 (°C)	
S.CND	Моделирование; выбор значения электропроводности для моделирования Диапазон настройки: 0 1,000,000 µS/cm	
Температура прибора	Текущая температура прибора Диапазон измерения: -4080 (°C)	

Для подробной информации, пожалуйста, обратитесь к описанию IODD (→ www.ifm.com) или к специфическому описанию параметров используемой настройки параметров.

8.4.3 Пример настройки параметров

- Настройте температурную компенсацию (параметр [T.Cmp]) на среду с температурным коэффициентом 3.0 %/К. Например: [T.Cmp] = [3.0].
- Произведите все остальные настройки.
- Перенесите данные датчика в прибор.

8.5 Температурное воздействие и температурный коэффициент

8.5.1 Влияние среды на температуру

Электропроводность зависит от температуры. Когда температура повышается, электропроводность изменяется. Влияние температуры зависит от соответствующей среды и может быть компенсировано устройством, если известен температурный коэффициент среды. Температурная компенсация настраивается с помощью параметра [T.Cmp]. Тогда значение электропроводности с температурной компенсацией соответствует электропроводности при стандартной температуре (25 °C; заводская настройка параметра [rEF.T]).



Для среды, которая не изменяется необходимо настроить одинаковый температурный коэффициент для всех датчиков (характерное значение независимое от единицы). Больше нет зависимости от принципа измерения, партии или производителя датчиков.



Если неизвестен температурный коэффициент среды, его можно определить (→ 8.6).



В среде IO-Link существующие температурные коэффициенты среды можно сохранить в виде рецепта в контроллере, поэтому точность измеряемых значений улучшается.

8.6 Определение температурного коэффициента tempco

- 1. Настройте параметры [T.Cmp] и [dAP] на ноль: [T.Cmp] = [0], [dAP] = [0].
- Запишите измененные значения в датчик.
- 2. Настройте среду на 25 °C, например, и уменьшите значение проводимости через 2 минуты.
- 3. Нагрейте среду до 45 °C, например, и уменьшите значение проводимости через 2 минуты.

Пример уменьшенных значений:среда при 25°C = 500 µS/cm; среда при 45°C = 800 µS/cm

изменение температуры = 20 К

- Рассчитайте изменение проводимости в процентах. Проводимость увеличилась на 300 мкСм / см. Процентное изменение составляет 300/500 = 60%.
- Вычисление температурного коэффициента tempco: Тетрсо рассчитывается исходя из изменения в процентах и изменения температуры: Tk = 60% / 20 K = 3% / K
- 6. Вычисленный tempco теперь можно присвоить к параметру [T.Cmp]. Например: [T.Cmp] = [3]. При необходимости, снова настройте демпфирование (параметр [dAP]).
- Запишите значения в датчик.

9 Эксплуатация

9.1 Функция контроля

После подачи питающего напряжения прибор находится в рабочем режиме. Датчик выполняет измерение и обработку результатов измерения, затем выдает выходные сигналы согласно заданным параметрам.

• Проверьте правильность функционирования прибора.

9.2 Рабочие и диагностические сообщения через IO-Link

IODD и IODD описание в виде pdf-файла на: \rightarrow www.ifm.com

9.3 Срабатывание выхода в разных эксплуатационных состояниях

	OUT1 *)	OUT2
Инициализация	рабочее значение недействительно	OFF
Нормальный режим эксплуатации	рабочее значение в соответствии с электропроводностью / температурой	в соответствии с электропроводностью / температурой и настройкой [ou2]
Ошибка	рабочее значение недействительно	< 3.6 мА при [FOU2] = [OFF] > 21 мА при [FOU2] = [On] без изменений если [FOU2] = [OU]

*) рабочее значение через IO-Link

10 Другие технические характеристики и чертежи



Другие технические характеристики и чертежи на: → www.ifm.com

11 Обслуживание / Транспортировка

- Избегайте образования отложений и загрязнений на чувствительном элементе датчика.
- Во избежание повреждения датчика при очистке датчика вручную не используйте твердые или острые предметы.



При изменении среды, может потребоваться адаптировать настройки устройства для более высокой точности (параметр [T.Cmp]) (→ 8.4).

- Прибор не подлежит ремонту.
- По окончании срока службы прибор следует утилизировать в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.
- При возврате прибора убедитесь, что на нём нет отложений, опасных и токсичных веществ.
- Используйте соответствующую упаковку, которая защитит прибор от повреждений при транспортировке.

12 Заводская настройка

	Заводская настройка	Настройка пользователя
rEF.T	25 (°C)	
T.Cmp	2 (%)	
Uni.T	٥C	
CGA	100 (%)	
ou2		
SEL2	СОND (электропроводность)	
ASP2-TEMP	0 (°C)	
AEP2-TEMP	150 (°C)	
Offset-TEMP	0 (K)	
ASP2-COND	0 (µS/cm)	
AEP2-COND	1.000.000 (µS/cm)	
Lo.T		
Hi.T		
Lo.C		
Hi.C		
FOU2	OFF	
dAP	1 (s)	
S.Tim	3 min	
S.On	OFF	
S.TMP	20,0 (°C)	
S.CND	500 (µS/cm)	