

# ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ ШУН-3ЧРП-33

# Техническое описание и инструкция по эксплуатации



# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Сокращения и условные обозначения
Меры безопасности
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4
1.1. Назначение
1.2. Функции шкафа управления насосами ШУН-ЗЧРП-334
1.3. Область применения
1.4. Структура условного обозначения шкафа5
1.6. Условия хранения и транспортировки6
1.7. Технические характеристики ШУН-ЗЧРП-336
2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
2.1. Устройство и принцип работы6
2.2. Интерфейс пользователя7
2.3. Режимы работы12
2.4. Автоматический режим работы12
2.5. Ручной режим работы13
3. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
3.1. Указание мер безопасности13
3.2. У становка и монтаж14
3.2. Установка и монтаж
<ul> <li>3.2. Установка и монтаж</li></ul>
<ul> <li>3.2. Установка и монтаж</li></ul>
3.2. Установка и монтаж
3.2. Установка и монтаж
3.2. Установка и монтаж

# Введение

Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования шкафа управления внимательно прочтите данное руководство и руководство на частотный преобразователь перед началом работы. Если в процессе работы возникнут вопросы, которые невозможно решить при помощи изложенной в данном руководстве информации, свяжитесь с фирмой-производителем.

#### Сокращения и условные обозначения

#### Таблица 1 Сокращения и условные обозначения

ШУН	Шкаф управления насосом
ШУ	Шкаф управления
ЧРП	Частотно-регулируемый привод
ПЧ	Преобразователь частоты (частотный преобразователь)
OC	Обратная связь
ПД	Преобразователь давления
КЗ	Короткое замыкание
АУ	Автоматическое управление
РУ	Ручное управление
H3	Нормально закрытый (замкнутый) контакт
HO	Нормально открытый (разомкнутый) контакт
ПО	Программное обеспечение
ОПАСНО	Указывает на опасность получения серьезных травм и смерти при игнорировании рекомендаций
ВНИМАНИЕ	При невыполнении рекомендаций оборудование могут быть повреждены

# Меры безопасности

Для обеспечения вашей безопасности в данном руководстве используются символы "Опасно" и "Внимание", чтобы напоминать вам о необходимости принимать все меры безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации и ремонте. Обязательно следуйте изложенным рекомендациям для обеспечения норм безопасности.



# Перед началом эксплуатации шкафа управления внимательно изучите руководство по эксплуатации.

	Не прикасайтесь к компонентам шкафа управления до того, как погаснут индикаторы пульта
	управления и частотного преобразователя после отключения питания.
	Не выполняйте подключений на включенном шкафе управления.
	Не проверяйте сигналы и компоненты шкафа управления при его работе.
Ŀ	Не разбирайте шкаф управления и не изменяйте его внутренних соединений, цепей и компонен-
ОПАСНО	TOB.
	Обеспечьте качественное соединение клеммы заземления с соответствующей шиной. Сопротив-
	ление заземления должно быть не более 10 Ом.



Не проверяйте внутренние компоненты шкафа управления высоким напряжением. Не подключайте клеммы Т к питающей сети. Микросхемы установленного в шкаф частотного преобразователя чувствительны к статическому электричеству. Не прикасайтесь к электронным компонентам частотного преобразователя.

# 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### 1.1. Назначение

Шкаф ШУН-3ЧРП-33 предназначен для управления насосами со стандартными асинхронными электродвигателями переменного тока с короткозамкнутым ротором, в соответствии с сигналами управления.

- Шкаф управления имеет:
- преобразователи частоты;
- световую сигнализацию;
- программируемое реле ПР200;
- панель оператора Weintek MT8051iP;
- органы управления работой шкафа;
- канал измерения давления воды для автоматического поддержания заданного параметра;
- функцию защиты от «сухого хода»;
- автоматические выключатели для защиты частотного преобразователя и двигателя;
- ручной и автоматический режим управления нагрузкой с возможностью выбора.

Шкаф управления обеспечивает плавный пуск электродвигателя, защищает систему от гидроударов и снижает износ электродвигателя. Во время работы шкаф управления автоматически поддерживает заданный уровень давления воды.

#### 1.2. Функции шкафа управления насосами ШУН-ЗЧРП-33

Шкаф управления насосом ШУН-ЗЧРП-33 обеспечивает:

- автоматическое круглосуточное поддержание заданного давления воды;
- отображение информации и управление на экране панели оператора;
- индикация текущего и заданного давления;
- отображение состояния частотного преобразователя;
- настройка предела давления датчика давления;
- настройка аварии сухого хода;
- комплексную защиту электродвигателя;
- электронную защиту от «сухого хода» с возможностью установки порога срабатывания;
- остановку электродвигателей от внешних сигналов управления;
- автоматическую остановку насоса при перегрузке ЧРП;
- защиту от гидроударов за счёт плавного пуска и останова электродвигателя;
- световую индикацию текущего состояния шкафа управления;
- автоматическое включение вентиляторов охлаждения шкафа;
- два режима работы: автоматический и ручной.

#### 1.3. Область применения

Шкаф ШУН-3ЧРП-33 предназначен для управления электродвигателями и обеспечивает точное поддержание заданных параметров системы при минимальных потерях в двигателе и экономии электроэнергии.

ШУН-3ЧРП-33 эффективен для применения в системах теплоснабжения, кондиционирования, ГВС, ХВС и пр.

ШУН-ЗЧРП-33 может применяться для:

- управления циркуляционными насосами и насосами систем подпитки;

- управления глубинными (погружными) насосами в системах водоснабжения;

- управления насосами в «безбашенных» системах подачи воды;
- и др.

Применение шкафов управления позволяет:

- значительно снизить затраты на электроэнергию за счет применения ЧРП;
- точно поддерживать заданное давление в системе, независимо от разбора воды;
- избежать гидроударов при запуске и останове насоса;
- обеспечить комплексную защиту электродвигателя.

# 1.4. Структура условного обозначения шкафа

# Пример: ШУН-3ЧРП-33-4.Т-54-А.

ПРИ-АТУЛИК-ИК.К.АИ ИОСЛАКЦИАК           Тип налурузки         В - вентилатор           - задишка         В - лекторацитель.           Колчество основных устройств запуска         В - исторанталь           - оди устройство         2 - лака           3 - три устройство         - лака устройство           0- одино устройство         - лака устройство           0- одино устройство         - лака           0- одино устройство         - лака           3 - три устройство         - лака           3 - три N - N         - лака           1 - челока         - лака           3 - три N - N         - лака           1 - челока         - лака           3 - три N - N         - лака           1 - челока         - лака           1 - полья карска         - совараниса (байнас)           - северерса         -           - северска         - совараниса (байнас)           - станадатика рерска         - совара (така (байнас)           - станадатикар керска	У	словное обозначение шкафов
Тип нагрузки Н - насос В - вентилятор 3 - адлижа В - алектродигатель. Колчество основных устройств алусса - одно устройство алуска В Солчество подключения и А. Р. Устройства Солчество подключения и А. Р. Устройства Колчество подключения и А. Р. Р среверсом - осаз обласа К контакторы - осаз обласа С контакторы - осаз обласа с С востакторы - осаз обласа с С контакторы - осаз обласа с С контакторы - стандартний Н - насосный (для ЧРП) Версня инкафа управления - стандартний н - нески под поректа и сланаето подключения обласа и С версия по ТЗ заказника Т - версия под тендер П - ересия по ТЗ заказника - стандартний Н - насосный (для ЧРП) Версня инкафа управления - стандартний Н - насосный (для ЧРП) Версня инкафа управления - стандартний Н - насосный (для ЧРП) - стандартний на - версия по ПЗ заказника - стандартний Н - насосный (для ЧРП) - стандартний Н - насосный (для ЧРП) - стандартний на - версия по ПЗ заказника - стандартний на - версия по Да заказника - стандартний и Н - насосный (для ЧРП) - стандартний на - версия по ПЗ заказника - стандартний и Н - версия по ПЗ заказника - стандартная версия - С - версия по ПЗ заказника - стандартная версия - С - версия по ПЗ заказника - стандартная версия - С - версия по ПЗ заказника - стандартний маруль - стандартная версия - С - версия по ПЗ заказника - стандартная версия - С - версия по ПЗ заказника - стандартная версия - С - версия по ПЗ заказника - стандартная версия - С - версия по ПЗ заказника - стандартная версия - С - версия по ПЗ заказника - стандартная версия - С - версия панель 54 - сенсорая панель 75 - сенсорая панель 54 - С С	Ľ	ШУ <u>Х-ХХ-ХХХХ-ХХ-ХХ-ХХХ-ХАХ-ХДХ-Х-</u> Х
3 - задижка 3 - электродинатель с - один остройства 2 - два устройства 3 - три устройства 0 - N устройства 0 - ионо исто лавного пуска 0 - ионо подклочаемых злектродинателей 1 - один 2 - два 3 - три — истойнаемых злектродинателей 1 - один 2 - два 3 - три — N - N Количество подклочаемых злектродинателей 3 - три — N - N Соночество одинаетос запуска (байаас) - обаз рабайласа 1 - плавнай пускатель. 1 - проси под зайзов 1 - осностроти модуль 2 - программируемо реле 3 - ПЛК 1 - проць под зайзов 1 - осностроти модуль 2 - программируемо реле 3 - ПЛК 1 - проць под зайзов 3 - сенсораан панель 10' 5 - сенсораан панель 10	<b>Тип нагрузки</b> <b>Н</b> – насос <b>В</b> – вентилятор	1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 141516 17 18 19 20 21 22 1
Количество основных устройств алиуска - одно устройство али - Мусройства 3 - три устройство алиуска WHI - чатоотный преворазователь WHI - чатоотный преворазователь Количество подключаемых з легуроднигателей 3 - три A - N - ториство двигателей в райте - стандилиство двигателей в соблашую - стандартный и ускатель - стандартный и ускатель - стандартный и скатель - стандартный и н- насосный (для ЧРП) - стандартный и н- насосный (для ЧРП) - стандартный и - насосный (для ЧРП) - стандартный и н- насосный (для ЧРП) - стандартный и н- насосный (для ЧРП) - стандартный и - насосный (для ЧРП) - стандартный мерсия - стандартный и - насосный (для ЧРП) - стандартный мерсия - стандартнай и - для вода докосо в - стандартный мерсия - стандартный мерсия - стандартный мерсия - стандартный мерсия - стандартнай мерсия - стандартный мерсия - стандартны и - для мерсия по танка - стандартный мерсия - стандартны и сонущи - стандартна населе 4 <sup>10</sup> - стандартны и сонушая палель 1 <sup>10</sup> - стандартны и сонушая палель 1 <sup>10</sup> - стандартны и - ланалоговых выходов - станстурият N - N аналоговых выходов - сотустствуют N - N аналоговых вы	3 – задвижка Э – электродвигатель	
	Количество основных устройств запуска – одно устройство 2 – два устройства 3 – три устройства N – N устройства	
Полнанстра или плани     Толина со ракитаниза здектродвигателей     1 - один 2 дака     три N - N     Количество двигателей в работе     1 - один 2 дака     три N - N     Количество двигательно сустройство зануска (байпас)     - без байпаса     K - контакторы     Полинальная мощность/ток двигателей     ди дака ускатель     Полинальная мощность/ток двигателей     ток со селеровани со селеровани со селерони     Количество диускатель     Полинальная мощность/ток двигателей     тандаритавлерона     С селерано селерона     Починальная мощность/ток двигателей     тандаритавлерона     С селерона о селерона     Со селерона ускателена     Починальная мощность/ток двигателей     ток со селерона     Сострации     Со селерона     С селерона     С селерона     Починальная мощность/ток двигателей     ток со селерона     Сострации     Со селерона     С селерона     С ессорная палесь 10     С ессорная палесь 10     Состустствуст     С ессорная палесь 4     Состустствуст     С селерона     Сонараство даниска со	Основное устройство запуска ЧРП – частотный преобразователь УПП – устройство плавного пуска КМ – контактор магнитный	
3 - три       N - N         Количество дигателей р даботе       []         1 - одини       2 - два         3 - три       N - N         Дополнительное устройство запуска (байпас)       []         - Ges bähraca       K - контакторы         1 - лавный пускатель       []         1 - лодины пускатель       []         1 - подиность, квт       0.1 - тоск, А         долускается окрудение до целаго в большую створыу       []         Режим натрузки       []       []         - стандартный       Н - насосный (для ЧРП)       []         Версия под тендер       []       []       []         - стандартный       Н - насосный (для ЧРП)       []         Версия под тендер       []       []       []         - стандартный       В - да вода 3:3808 с АВР       []       []         - стандартный       В - да вода 3:33008 с АВР       []       []         - сенсорная панель 12'       []       []       []       []         - сенсорная панель 10'       []       []       []       []       [] <t< td=""><td>Количество подключаемых электродвигателей 1 – один 2 – два</td><td></td></t<>	Количество подключаемых электродвигателей 1 – один 2 – два	
Количество двигателей в работе 1 - один 2 - диа 3 - три N - N Аполанительное устройство запуска (байпас) 1 - плавный пускатель н. плавный пускатель н. плавный пускатель 1 - ерскя под тендер 1 - верскя под тендер 1 - верскя под тендер 1 - один ввод 1x220 B Количество реле контроля фаз (РКФ) - сез РКФ 2 - програмии лузквов 5 - сенсорная панель 4" 4 - сенсорная панель 4" 1 - дифорвые индикаторы 2 - пустрамина панель 7" 5 - сенсорная панель 10" 6 - сенсорная панель 4" 4 - сенсорная панель 4" 4 - сенсорная панель 10" 6 - сенсорная	<mark>3</mark> – три N – N	
3 - Трп — Поланый пускатељ — обез байпаса К - контакторы П - планый пускатељ Наличие реверса - с реверсом — обез реверса Р - с реверсом — обез реверса и салого в бољицую сторону Режим нагрузки - оцалого в бољицую сторону Режим нагрузки - стандартный H - насосный (для ЧРП) Версия пада управления — стандартный версия С - версия по ТЗ заказчика — стандартный В – два ввода 3х3808 с АВР В - один ввод 1х220 В Количество вреле контроля фаз (РКФ) — обез РКФ 1 - одию реле 2 - два реле Осточусткует 1 - цафровые индикаторы 2 - програмируемое реле 3 - ПЛК Графический модуль 0 - отсутствует 1 - цафровые индикаторы 2 - лиспая панель 12" Аиспетчерная панель 12" Количество аналоговых входов 0 - отсутствует 1 - Робиця панель 4 - сенсорпая панель 12" Количество аналоговых входов 0 - отсутствует N – N аналоговых входов 0 - отсутствует N – Р о аналоговых входов 0 - отсутствует N – Р аналоговы	Количество двигателей в работе 1 - один 2 - два 3 - три N - N	
П - плавный пускатель Наличие реверса Р - с реверсом - без реверса Р - с реверсом Номинальная моцность/ток двигателя(ві) 0.1 - моцность, квт О.1А - ток, А допускается округаление до целого в большую сторону Режим нагрузки - стандартный Н - насосный (для ЧРП) Версия шкафа управления - стандартный С - версия по ТЗ заказчика Т - персия под тендер П - версия под тЗ заказчика Т - персия под тендер П - версия под тЗ заказчика Т - персия под тендер П - версия под тЗ заказчика - стандартный В – два водоя заказчика - стандартный В – два водоя заказе (Кор) - без регистрации проекта (от сой до 999) - без регистрации проекта (от сой до 999) - обез регистрации проекта (от сой до 999) - опсусткует 1 - датчик-реле, измеритель 2 - программируемое реле 3 - ПЛК Графический модуль 0 - отсутствует 1 - цафровые индикаторы 2 - жк панель с колокаяти 3 - сенсорная панель 10" - сенсорная панель 12" Исисетчеризация (исожно указать несколько значений) - отсутствуют N - N аналоговых выходов Количество дискретных выходов Количество дискретных выходов Со- отсутствуют N - N аналоговых выходов Со- отсутствуют N - N аналоговых выходов Со- отсутствуют N - N аналоговых выходов Соличество дискретных выходов Солич	<b>Дополнительное устройство запуска (байпас)</b> – без байпаса К – контакторы	
Наличие реверса P - с реверсом Номинальная мощность/ток двигателя(сй) 0.1 - мощность, КУ 0.1.А - ток, А допускается округление до целого в большую стпорону Режим нагрузки - стандартный H - насосный (для ЧРП) Версия шкафа управления - стандартный H - насосный (для ЧРП) Версия шкафа управления - стандартныя версия С - версия по ТЗ заказчика T - версия под тендер П - версия под тендер - без регистрации проекта (ог 001 до 999) - без РКФ - один ввод 3х3808 В - два ввода 3х3808 с АВР В - один ввод 3х2308 В - два ввода 3х3808 с АВР В - один ввод 3х220 В Количество веле контроля фаз (РКФ) - без РКФ - остустствует 1 - датчик-реле, измеритель 2 - программируемое реле З - ПЛК Прафический модуль - сенсорная панель 7" 5 - сенсорная панель 10" - сенсорная панель 5.1" 5 - сенсорная панель 10" - сенсорная панель 7 - сенсорная панель 12" Диспетчеризация (можно укоанть несколько значений) - отсутствуют N - N аналоговых выходов Количество дискретных выходов 0 - отсутствуют N - N аналоговых выходов Количество дискретных выходов 0 - отсутствуют N - N аналоговых выходов Количество дискретных выходов 0 - отсутствуют N - N аналоговых выходов Количество дискретных выходов 0 - отсутствуют N - N аналоговых выходов Сотепсен, защиты шкафа по IP 31 - IP31 54 - IP54 54 - IP54 Сираетно сислонение 12	П – плавный пускатель	
Ночинальная мощиость/ток двигателя(ей) 0.1 – моциость, квт 0.1А – ток, А долускается округление до целого в большую стюрону Режим магрузки – стандартный Н – насосный (для ЧРП) Версия шкафа управления – стандартный С – версия по ТЗ заказчика Т - версия под тендер П – версия по ТЗ заказчика Т - версия под тендер П – версия по ТЗ аказчика – стандартная версия 123 – номер проекта шкафа Количество вводов питания А – один ввод 1х220 В Б – два ввода 3х380В с АВР В – один ввод 1х220 В Б – два ввода 3х380В с АВР В – один ввод 1х220 В Б – два ввода 3х380В с АВР В – один ввод 1х220 В Б – два ввода 3х380В с АВР В – один ввод 1х220 В Г – два виска зкабе и С Сотутствует 1 – цатчик-реле, измеритель 2 – поограммируемое реле 1 – датчик-реле, измеритель 2 – поограммируемое реле 1 – цифоровые индикаторы 2 – кук к пансь с ккопками 3 – сенсорная панель 4" 4 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 4" 4 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 4" 4 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 4" 4 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 4" 4 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 4" 4 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 4" 4 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 10" 6 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 4" 4 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 4" 4 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 4" 6 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 4" 4 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 4" 6 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 4" 6 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 4" 6 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 4" 6 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 4" 6 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 10" 6 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 10" 6 – сенсорная панель 7" 5 – сенсорная панель 4" 8 – отсутствуют N – N аналоговых выходов 6 – отсутствуют N – N аналоговых в	Наличие реверса – без реверса Р – с реверсом	12
Режим нагрузки - стандартный Н - насосный (для ЧРП) Версия пискфа управления - стандартныя версия С - версия по Т3 заказчика T - версия под тендер П - версия по д проект - стандартная версия С - версия по д проект номер регистрации 123 - номер проекта шкафа Количество вводов питания A - один ввод 1x20 В Б - два ввода 3x380В с АВР B - один ввод 1x20 В Количество реле контроля фаз (РКФ) - без РКФ 1 - одно реле 2 - два реле - ося РКФ 1 - одно реле 2 - программируемое реле 3 - ПЛК Графический модуль 0 - отсутствует 1 - датчик-реле, измеритель 2 - программируемое реле 3 - ПЛК Графический модуль 0 - отсутствует 3 - сенсорная панель 4" 4 - сенсорная панель 7" 5 - сенсорная панель 4" 4 - сенсорная панель 7" 5 - сенсорная панель 4" 4 - сенсорная панель 7" 5 - сенсорная панель 4" 4 - сенсорная панель 7" 5 - сенсорная панель 4" 4 - сенсорная панель 7" 5 - сенсорная панель 4" 4 - сенсорная панель 7" 5 - сенсорная панель 4" 6 - сенсорная панель 7" 6 - сенсорная панель 12" Количество аналоговых выходов 0 - отсутствуют N - N аналоговых выходов Количество дискретных выходов Соличество дискретных выходов Соличество дискретных выходов Со- отсутствуют N - N аналоговых выходов Соличество дискретных выходов Со- отсутствуют N - N аналоговых выходов Со- отсутствуют N - N аналоговых выходов Соличество дискретных выходов Соличество дискретных выходов Со- отсутствуют N - N аналоговых выходов Соличество дискретных выходов Соличество дискретных выходов Со- отсутствуют N - N аналоговых выходов Соличество дискретных выходов Соличество дискретных выходов Соличество дискретных выходов Соличество дискретных выходов Соличество дискретных в	Номинальная мощность/ток двигателя(ей) 0.1 – мощность, кВт 0.1А – ток, А допускается округление до целого в большую сторону	8
Версия шкафа управления         01         12           - стандартная версия         С - версия по T3 заказчика         1           - под тендер         П - версия под персект         1           Номер регистрации проекта (от 001 до 999)         1         1           - бар регистрации проекта (от 001 до 999)         1         1           - бар регистрации проекта (от 001 до 999)         1         1           - бар регистрации проекта (от 001 до 999)         1         1           - бар регистрации проекта (от 001 до 999)         1         1           - бар регистрации проекта (от 001 до 999)         1         1           - бар регистрации проекта (от 001 до 999)         1         1           - бар регистрации         123 - номер проекта шкафа         1           - один ввод 3x3808         Б - два ввода 3x3808 с ABP         1           Количество реле контроля фаз (PKФ)         1         2           - один ввод 3x3007         1 - датчик-реле, измеритель         1           2 - два реле         1 - датчик-реле, измеритель         1           2 - програминрусмое реле         3 - ПЛК         1           Графический модуль         1 - цифровые индикаторы         1           0 - отсутствует         1 - цифорана панель 4"         5 - сенсорная	Режим нагрузки – стандартный <b>Н</b> – насосный (для ЧРП)	9
Т - версия под тендер       П - версия под проект         Номер регистрации проекта (от 001 до 999)       1         - без регистрации 123 - номер проекта шкафа       1         Количество вводов питания       1         A - один ввод 3x3808       Б - два ввод 3x3808 с АВР         В - один ввод 1x220 В       1         Количество реле контроля фаз (РКФ)       1         - без РКФ       1 - одно реле         2 - два реле       1         Логический модуль       1         0 - отсутствует       1 - датчик-реле, измеритель         2 - программируемое реле       3 - ПЛК         Графический модуль       1         0 - отсутствует       1 - цифровые индикаторы         2 - ж/к панель с кнопками 3       - сенсорная панель 4"         4 - сенсорная панель 12"       Диспетчеризация (можно указать несколько значений)         - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         0 - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         Соличество дискретных выходов       29         0 - отсутствуют </td <td>Версия шкафа управления – стандартная версия С – версия по ТЗ заказчика</td> <td></td>	Версия шкафа управления – стандартная версия С – версия по ТЗ заказчика	
Номер регистрации проекта (ог 001 до 999)       Ш         - без регистрации 123 - номер проекта шкафа       [2]         Количество вводов питания       [2]         - один ввод 3х3808       Б - два ввода 3х3808 с АВР         В - один ввод 1x220 в       [2]         - оба реле контроля фаз (РКФ)       [3]         - без РКФ       1 - одно реле         2 - два реле       [3]         Логический модуль       [4]         0 - отсутствует       1 - датчик-реле, измеритель         2 - программируемое реле 3 - ПЛК       [5]         Графический модуль       [5]         0 - отсутствует       1 - цифровые индикаторы         2 - жук панель с кнопками       3 - сенсорная панель 4"         4 - сенсорная панель 12"       [4]         Аиспетчеризация (можно указать несколько значений)       [4]         - отсутствует       N - N аналоговых входов       [2]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов       [2]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов       [2]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов       [2]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов       [2]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов       [2]         0 - отсутствуют	<b>Т</b> – версия под тендер <b>П</b> – версия под проект	
Количество вводов питания         12           А - один ввод 3x380B         Б - два ввода 3x380B с АВР           В - один ввод 1x220 В         1 - одно реле           Количество реле контроля фаз (РКФ)         13           - без РКФ         1 - одно реле           2 - два реле         1 - датчик-реле, измеритель           2 - два реле         1 - датчик-реле, измеритель           2 - программируемое реле 3 - ПЛК         1 - цифоровые индикаторы           Графический модуль         1 - цифоровые индикаторы           2 - тук панель с кнопками         3 - сенсорная панель 4"           2 - ж/к панель с кнопками         3 - сенсорная панель 10"           6 - сенсорная панель 10"         5 - сенсорная панель 10"           6 - сенсорная панель 12"         Диспетчеризация (можно указать несколько значений)           - отсутствует         N - N аналоговых входов           0 - отсутствуют         N - N аналоговых выходов           0 - отсутствуют         N - N аналоговых выходов <t< td=""><td>Номер регистрации проекта (от 001 до 999) – без регистрации 123 – номер проекта шкафа</td><td></td></t<>	Номер регистрации проекта (от 001 до 999) – без регистрации 123 – номер проекта шкафа	
Количество реле контроля фаз (РКФ)       [3]         - без РКФ       1 - одно реле         2 - два реле       [4]         Логический модуль       [4]         0 - отсутствует       1 - датчик-реле, измеритель         2 - программируемое реле       3 - ПЛК         Графический модуль       [5]         0 - отсутствует       1 - цифровые индикаторы         2 - жу / панель с кнопками       3 - сенсорная панель 4"         4 - сенсорная панель 7"       5 - сенсорная панель 10"         6 - сенсорная панель 12"       [4]         Диспетчеризация (можно указать несколько значений)       [6]         o - отсутствует       N - N Stadam neckonько значений)         0 - отсутствует       N - N аналоговых входов         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов         Количество дискретных выходов       [2]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов         0 - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         0 - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         Степень защиты шкафа по IP       [2]         31 - IP31	Количество вводов питания А – один ввод 3x380B Б – два ввода 3x380B с АВР В – один ввод 1x220 В	
Логический модуль       [4]         0 - отсутствует       1 - датчик-реле, измеритель         2 - программируемое реле       3 - ПЛК         Графический модуль       [5]         0 - отсутствует       1 - цифровые индикаторы         2 - ж/к панель с кнопками       3 - сенсорная панель 4"         4 - сенсорная панель 7"       5 - сенсорная панель 10"         6 - сенсорная панель 7"       5 - сенсорная панель 10"         6 - сенсорная панель 7"       5 - сенсорная панель 10"         6 - сенсорная панель 7"       5 - сенсорная панель 10"         6 - сенсорная панель 7"       5 - сенсорная панель 10"         6 - сенсорная панель 7"       5 - сенсорная панель 10"         6 - сенсорная панель 7"       5 - сенсорная панель 10"         6 - сенсорная панель 12"       [6]         7       7       7         7       7       7         6 - сенсорная панель 12"       [6]         7       0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов         Количество аналоговых выходов       [6]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов         Количество дискретных выходов       [6]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         Количество дискретных выходов       [6]	<b>Количество реле контроля фаз (РКФ)</b> – без РКФ <b>1</b> – одно реле <b>2</b> – два реле	
Графический модуль       [15]         0 - отсутствует       1 - цифровые индикаторы         2 - ж/к панель с кнопками       3 - сенсорная панель 4"         4 - сенсорная панель 7"       5 - сенсорная панель 10"         6 - сенсорная панель 12"       [16]         Диспетчеризация (можно указать несколько значений)       [16]         - отсутствует       И - RS-485 (Modbus)         E - Ethernet       К - облачная Owen Cloud         M - GSM       П - Profibus         Количество аналоговых входов       [17]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов         Количество дискретных выходов       [19]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов         Количество дискретных выходов       [20]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов         Со - отсутствуют       N - N аналоговых входов         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов         Со - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         0 - отсутствуют       N - N аналоговых выходов	Логический модуль 0 – отсутствует 1 – датчик-реле, измерителн 2 – программируемое реле 3 – ПЛК	<u>14</u> 5
Диспетчеризация (можно указать несколько значений)       16         - отсутствует       И - RS-485 (Modbus)         E - Ethernet       К - облачная Owen Cloud         M - GSM       II - Profibus         Количество аналоговых входов       17         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов         Concytectso аналоговых выходов       18         0 - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         Количество аналоговых выходов       18         0 - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         Количество дискретных входов       19         0 - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         Количество дискретных выходов       19         0 - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         Количество дискретных выходов       20         О - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         Степень защиты шкафа по IP       21         31 - IP31       54 - IP54         65 - IP65       22	Графический модуль         1 – цифровые индикаторы           0 – отсутствует         1 – цифровые индикаторы           2 – ж/к панель с кнопками         3 – сенсорная панель 4"           4 – сенсорная панель 7"         5 – сенсорная панель 10"           6 – сенсорная панель 12"         1	15
Количество аналоговых входов       [17]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов         Количество аналоговых выходов       [18]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         Количество дискретных входов       [19]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов         Количество дискретных выходов       [20]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов         Количество дискретных выходов       [20]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         Кличество дискретных выходов       [20]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         Степень защиты шкафа по IP       [21]         31 - IP31       54 - IP54         65 - IP65       [22]         ИХИ М       [22]	<b>Диспетчеризация (</b> можно указать несколько значений) – отсутствует И – RS-485 (Modbus) E – Ethernet К – облачная Owen Cloud M – GSM П – Profibus	
Количество аналоговых выходов       [18]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         Количество дискретных входов       [19]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов         Количество дискретных выходов       [20]         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов         Степень защиты шкафа по IP       [21]         31 - IP31       54 - IP54         65 - IP65       [22]         УХИА       У2	Количество аналоговых входов 0 – отсутствуют N – N аналоговых входов	
Количество дискретных входов       19         0 - отсутствуют       N - N аналоговых входов         Количество дискретных выходов       20         0 - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         20 - отсутствуют       N - N аналоговых выходов         21 - ПРЗ1       54 - ПР54         65 - ПР65       22         Ихиматическое исполнение       22	Количество аналоговых выходов 0 – отсутствуют N – N аналоговых выходов	
Количество дискретных выходов         20           0 - отсутствуют         N - N аналоговых выходов           Степень защиты шкафа по IP         21           31 - IP31         54 - IP54           65 - IP65         22           Ихиматическое исполнение         22	Количество дискретных входов 0 – отсутствуют N – N аналоговых входов	19
Степень защиты шкафа по IP 21 31 – IP31 54 – IP54 65 – IP65 Климатическое исполнение 22	Количество дискретных выходов 0 – отсутствуют N – N аналоговых выходов	20
<mark>05 – 1Р65 [22] Климатическое исполнение [22]</mark>	<b>Степень защиты шкафа по IP</b> <b>31</b> - IP31 <b>54</b> - IP54	21
	<mark>65 – 1Р65 Климатическое исполнение</mark>	22

#### 1.5. Условия эксплуатации

1.5.1. Шкаф управления предназначен для установки внутри помещений.

1.5.2. Шкаф управления не предназначен для установки во взрывоопасных и пожароопасных зонах помещений.

1.5.3. Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до +45°C, если иное не указано в паспорте;

- относительная влажность от 30 до 75 %.

#### 1.6. Условия хранения и транспортировки

1.6.1. При хранении и транспортировке следует строго придерживаться манипуляционных знаков и сопроводительных надписей, указанных на упаковке.

1.6.2. Допустимая температура хранения и транспортировки от  $-25~^\circ\mathrm{C}$  до  $+55~^\circ\mathrm{C}$ , при относительной влажности до 90 %.

1.6.3. При перемещении шкафа управления из холодного помещения в теплое не допускается его подключение к питающей сети до исчезновения конденсата.

#### 1.7. Технические характеристики ШУН-ЗЧРП-ЗЗ

Технические характеристики указаны в паспорте на шкаф управления и могут незначительно отличаться от приведенных ниже.

#### Таблица 2 Входные сигналы шкафа управления

Наименование	Характеристика
Датчик давления	4-20 мА
Сухой ход	H3, 24 VDC
ПИД/уставка скорости	HO, 24 VDC

## Таблица 3 Выходные сигналы шкафа управления

Наименование	Характеристика
«Работа» шкафа управления <sup>(1)</sup>	H3, 8A, AC/DC
«Авария» шкафа управления <sup>(1)</sup>	HO, 8A, AC/DC
Шкаф управления в режиме «АУ» <sup>(1)</sup>	H3, 8A, AC/DC

(1) – опционально

# 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

#### 2.1. Устройство и принцип работы

2.1.1. В состав шкафа управления входят частотные преобразователи, обеспечивающие автоматическое управление асинхронными электродвигателями. Для поддержания заданного давления используются встроенные в ПЧ ПИД-регуляторы. В качестве датчика обратной связи используется преобразователь давления воды с токовым выходом 4-20 мА. Установка задания в единицах давления воды производится через панель оператора. Программируемое реле контролирует работу ПЧ в автоматическом режиме и при аварии ПЧ на ведущем насосе, производит переключение на второй насос, если и там происходит авария ПЧ, то происходит переключение на третий ПЧ также отказывает, то работа в автоматическом режиме прекраматическом режиме пре

При запуске в режиме автоматического управления программируемое реле ПР200 проверяет состояние элементов ШУ и запускает ПЧ. Частотный преобразователь плавно разгоняет двигатель насоса. Если давление воды не достигло заданного уровня, частотный преобразователь будет повышать частоту вращения насоса вплоть до максимальной. При приближении давления к уставке частота будет плавно снижаться вплоть до полной остановки насоса при отсутствии активного разбора воды. Если при максимальной частоте вращения ведущего насоса давления все равно не достигает заданного, то через ПЧ подключается дополнительный насос. А когда при минимальной частоте ведущего насоса давление выше заданного, то дополнительный насос отключается.

В ручном режиме запуск насосов производится на заданной частоте согласно команд с кнопок на лицевой панели ШУ.

#### 2.2. Интерфейс пользователя

2.2.1. Каждый элемент пользовательского интерфейса имеет свою функцию. По состоянию элементов индикации можно судить о текущем состоянии системы: выбранном режиме управления, наличии питающего напряжения, работоспособности электронных компонентов шкафа управления и проч.

Вывод информации о состоянии процесса управления производится на сенсорной панели оператора. Интерфейс панели оператора содержит множество информации в виде надписей, числовой информации, выпадающих списков, кнопок и переключателей. Для взаимодействия с интерфейсом и ввода данных при настройке параметров шкафа управления предусмотрена возможность ввода данных путём нажатия на функциональную область экрана.

К функциональным областям относятся кнопки, переключатели, выпадающие списки, все числовые данные кроме:

1) выходной частоты частотных преобразователей на основном экране;

2) параметров в окне «ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ».

При подаче питания на шкаф управления производится инициализация необходимых параметров шкафа управления, при этом на экране панели оператора выводится соответствующая надпись.

Перед запуском в работу необходимо произвести настройку параметров шкафа управления. Настройка параметров ШУ производится в трёх окнах:

1) ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ;

2) НАСТРОЙКИ ПЧ;

3) ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ.

Параметры шкафа изначально настроены таким образом, что подходят для большинства систем. Тем не менее, необходимо убедиться, что заданные значения подходят для конкретных условий.

2.2.2. В основном окне (рисунок 1) выводится информация о текущем измеренном давлении (перепаде давления), текущем задании, состоянии частотных преобразователей, статусе насосов, текущих времени и дате.



Рисунок 1 Основное окно

#### Таблица 4 Параметры основного окна

Название	Описание
Дата	Для изменения даты необходимо нажать на соответствующее число (день, месяц
	год) и ввести актуальное значение.
Время	Для изменения времени необходимо нажать на соответствующее число (часы, ми-
_	нуты, секунды) и ввести актуальное значение.
Текущее давление	Параметр недоступен для изменения. Отображает текущее измеренное давление в
	соответствии с заданными параметрами датчика давления (перепада давления).
Заданное давление	Параметр устанавливает уровень давления (перепада давления), который будут
	поддерживать частотные преобразователи во время автоматического режима ра-
	боты.
Роль ПЧ1, ПЧ2,	Параметры отображают текущую роль соответствующего насоса:
ПЧ3	1) Мастер – основной насос, запускается при включении шкафа в режиме АУ;
	2) Дополнительный – включается, если не достаточно мощности основного;
	3) Резерв – включается в случае возникновения аварии основного насоса;
	4) Авария – не участвует в работе шкафа в автоматическом режиме.
Работа ПЧ1, ПЧ2,	Отображает состояние работы частотного преобразователя:
ПЧ3	1) Останов – частотный преобразователь остановлен (нет сигнала пуск на ПЧ);
	2) Работа – частотный преобразователь в работе (есть сигнал пуск на ПЧ);
	3) Авария – частотный преобразователь остановлен по аварии.
Выходная частота	Параметры недоступны для изменения и отображают текущую выходную частоту
ПЧ1, ПЧ 2, ПЧ 3	соответствующего частотного преобразователя.
Выходной ток	Параметры недоступны для изменения и отображают текущий выходной ток со-
ПЧ1, ПЧ 2, ПЧ 3	ответствующего частотного преобразователя.

Переход к более подробной информации и настройкам параметров шкафа управления доступны в окне «Настройки». Для перехода необходимо нажать кнопку «ПАРАМЕТРЫ».

2.2.3. В окне «НАСТРОЙКИ» (Рисунок 2) расположены кнопки для перехода к настройкам рабочих параметров шкафа, а также к окнам контроля текущих параметров.



Рисунок 2 Окно «НАСТРОЙКИ»

Описание содержания и назначение соответствующих кнопкам окон содержится ниже. 2.2.4. В окне «ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ» (Рисунок 3) расположены параметры, отвечающие за логику работы насосов. Описание параметров расположено в таблице ниже.

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ						
Роль ПЧ1 Авар. 🔽 Кол-во насосов в работе 🛛 🔽					-	
Роль ПЧ2 Мас	Роль ПЧ2 Мастер 🔻 Работа мастера 🛛 Постоянный 🔽					
Роль ПЧЗ Дополн - Время откл. мастера 0 мин						
при «о» расходе неактивен						
Доп.насос	Дельта Р	Час	тота	Врем	Я	
Включение	0.0 атм	0.0	0 Гц	0	мин	
Отключение	0.0 атм	0.0	0 Гц	0	мин	
Смена мастера О час ВЫХОД						

Рисунок 3 Окно «ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ»

Таблица 5 Параметры логики работы насосов			
Название	Описание		
Роль ПЧ1, ПЧ2,	В данных параметрах выбирается роль соответствующего ПЧ, которые будут иметь		
ПЧ3	силу при запуске ШУ в работу. В зависимости от значения других параметров роли		
	ПЧ в процессе работы могут меняться.		
	Мастер: основной ПЧ.		
	Дополнительный: подключается по мере необходимости.		
	Аварийный: не будет использоваться в работе (данный статус может быть исполь-		
	зован для сервисного обслуживания соответствующего насоса).		
Количество насосов	Устанавливает максимальное количество насосов, которые могут быть задействова-		
в работе	ны в работе одновременно.		
Работа мастера	Параметр устанавливает логику работы ведущего насоса: переменный / постоянный.		
Время откл. масте-	Устанавливает время, по истечении которого будет остановлен последний насос при		
ра при «0» расходе	нулевом расходе воды. До отключения мастер будет работать на минимальной ча-		
	стоте.		
Доп. насос	Дополнительный насос будет подключен при соблюдении трёх условий:		
Включение	1) текущее давление ниже суммы заданного давления и «Дельта Р»;		
	2) частота ведущего насоса выше заданной в параметре «Частота»;		
	3) перечисленные выше условия выполняются в течении времени, заданного в па-		
	раметре «Время».		
Доп. насос	Дополнительный насос будет отключен при соблюдении трёх условий:		
Отключение	1) текущее давление выше суммы заданного давления и «Дельта Р»;		
	2) частота ведущего насоса ниже заданной в параметре «Частота»;		
	3) перечисленные выше условия выполняются в течении времени, заданного в па-		
	раметре «Время».		
Смена мастера	Параметр устанавливает интервал смены велушего насоса.		

2.2.5. В окне «НАСТРОЙКА ПЧ» (Рисунок 4) устанавливаются единые для частотных преобразователей параметры работы.

(А ПЧ	
0.00	Гц
0.00	Гц
0.00	Гц
0.0	сек
0.0	сек
0.0	
0.00	
0.000	выход
	(А ПЧ 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.000

Рисунок 4 Окно «НАСТРОЙКА ПЧ»

#### Таблица 6 Параметры ПЧ

Название	Описание
Миним.	В данном параметре устанавливается минимальная рабочая частота преобразова-
частота вращения	теля частоты. Выходная частота частотного преобразователя частоты во всех ре-
	жимах работы не будет опускаться ниже заданного уровня.
Максим.	В данном параметре устанавливается максимальная рабочая частота преобразова-
частота вращения	теля частоты. Выходная частота преобразователя частоты во всех режимах работы
	не будет подниматься выше заданного уровня.
Частота в ручном	Параметр устанавливает частоту, которую будет поддерживать частотный преоб-
режиме	разователь в следующих случаях:
	1) при запуске насосов в ручном режиме;
	2) при размыкании сигнала на клеммах включения ПИД-регулятора
	(см. приложение 1).
Время разгона	Параметр устанавливает скорость разгона частотного преобразователя.
	Влияет на скорость изменения давления.
Время торможения	Параметр устанавливает скорость замедления частотного преобразователя.
	Влияет на скорость изменения давления.
Пропорц.	Настройка пропорционального коэффициента ПИД-регулятора. По умолчанию =
коэффициент ПИД	20.
Интегр.	Настройка интегрального коэффициента ПИД-регулятора. По умолчанию = 2.
коэффициент ПИД	
Диффер.	Настройка дифференциального коэффициента ПИД-регулятора. По умолчанию =
коэффициент ПИД	0.

2.2.6. В окне «ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ» (Рисунок 5) производится настройка входных измерительных сигналов шкафа управления, а также параметры работы защиты от сухого хода.

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Единицы измерения	атм 🔻		
Предел изм. ДД	0.0 атм		
Предел аварии сухого хода	0.0 <sub>атм</sub>		
Задержка аварии сухого хода	0 сек		
Режим наладка 🛛 📄	выход		

Рисунок 5 Окно «ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ»

#### Таблица 7 Параметры входных сигналов

Название	Описание
Единицы	В данном параметре устанавливаются единицы измерения давления (перепада
измерения	давления), которые будут отображаться при измерении и установке задания.
Предел измерения	Параметр устанавливает предел измерения датчика давления (перепада давления),
давления	подключенного к шкафу управления.
Предел аварии	Параметр устанавливает предел давления сухого хода.
сухого хода	При снижении давления воды ниже уровня, заданного в этом параметре, включа-
	ется таймер отсчёта времени сухого хода.
Задержка аварии	Устанавливает время задержки аварии сухого хода. Отсчёт времени сухого хода
сухого хода	начинается при снижении давления ниже уровня давления заданного в параметре
	«Предел аварии сухого хода»
Режим наладка	Переключатель включает режим «Наладка» и влияет на доступность параметров
	работы шкафа при работе в автоматическом режиме. Если режим «Наладка» вы-
	ключен – система блокирует доступ к параметрам работы шкафа в режиме авто-
	матического управления. В режиме «Наладка» параметры работы шкафа доступ-
	ны во всех состояниях.
	<u>Примечание</u> : параметры настройки роли насоса и логики работы ведущего насоса блокируются в автоматическом режиме работы вне зависимости от состояния переключателя режима «Наладка».

2.2.7. В окне «ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ» (Рисунок 6) отображаются текущие параметры работы частотных преобразователей, наработка насосов, текущие отказы частотных преобразователей. Для сброса отказа в окне предусмотрены соответствующие кнопки.

Дат.давления	0.0	, мА	0.0	атм	
	ПЧ1	יח	12	ПЧЗ	
Частота	0.00	0	.00	0.00	, Гц
Напряжение	0.0	0	.0	0.0	, B
Ток	0.00	0	.00	0.00	, A
Мощность	0.00	0	.00	0.00	, кВт
Наработка	0	0		0	, ч
ПЧ1 Нет отказа				C	БРОС
ПЧ2 Нет отказа				C	БРОС
ПЧЗ Нет отказа				C	БРОС
					выход

Рисунок 6 Окно «ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ»

2.2.8. В окне «ЖУРНАЛ» (Рисунок 7) в формате списка отображаются основные события шкафа управления за последние 30 дней с сохранением даты и времени наступления события. Для выгрузки данных журнала на внешний носитель вставьте USB порт устройство флешпамяти и нажмите кнопку «Выгрузка».

25.08.22	14:24:08	Режим наладка отключен	
25.08.22	14:24:08	ПЧЗ - Мастер	
25.08.22	14:24:08	ПЧ2 - Мастер	
25.08.22	14:24:08	ПЧ1 - Мастер	
25.08.22	14:24:08	Прямой останов насоса 3	
25.08.22	14:24:08	Прямой останов насоса 2	
25.08.22	14:24:08	Прямой останов насоса 1	
25.08.22	14:24:08	Останов	
25.08.22	14:24:08	ПЧЗ - Останов	<b>•</b>
<u>ا</u>			
Выгр	узка		выход

Рисунок 7 Окно «ЖУРНАЛ»

2.2.9. В ряде случаев возникает необходимость настройки параметров частотных преобразователей. Для внесения изменений воспользуйтесь инструкцией к частотному преобразователю.

Для корректной работы шкафа управления необходимо, чтобы часть параметров ПЧ были настроены соответствующим образом. В случае необходимости восстановления настроек ПЧ, установленных производителем шкафа управления, воспользуйтесь таблицей Приложения 2.

#### Таблица 8 Функциональные особенности органов управления и индикации

№	Наименование	Функции		
1	Индикатор СЕТЬ	Индикация наличия/отсутствия питающего напряжения ШУ.		
	(жёлтый)	Горит при наличии питания на вводных клеммах шкафа.		
2	Индикатор РАБОТА	Индикация работы насоса.		
3	Индикатор АВАРИИ (красный)	Индикация наличия/отсутствия аварии.		
4	Переключатель РЕЖИМА РАБОТЫ	Переключение между ручным и автоматическим режимом работы. Положение «Авт. ПУСК» приводит запуску шкафа в автоматическом режиме.		
5	Панель оператора	Отображение текущего измеренного давления воды, отображение за- данного давления воды, изменение (ввод) заданного давления воды, отображение аварий, настройка предела датчика давления воды, отоб- ражение наработки насосов.		
6	ПУСК	Запуск насоса в ручном режиме управления. Прямой пуск через контактор.		
7	СТОП	Остановка насоса в ручном режиме работы.		
8	Переключатель выбора	Выбор рабочего насоса.		
	рабочего насоса <sup>(1)</sup>	!! Выбор насоса необходимо производить до запуска ШУ в работу		

(1) – наличие/отсутствие переключателя зависит от исполнения шкафа управления.

#### 2.3. Режимы работы

2.3.1. Шкаф управления насосом может работать в двух режимах – автоматическом и ручном.

Выбор режима работы шкафа осуществляется переключателем, который имеет три положения:

СТОП: насос остановлен;

РУЧ.: шкаф управления в режиме ручного включения насоса;

АВТ.: запуск насоса в автоматическом режиме.

2.3.2. Автоматический режим является основным и предназначен для постоянного поддержания заданного давления в системе.

2.3.3. **Ручной** режим является дополнительным. Этот режим может быть использован для пробного запуска насоса, определения направления вращения насоса, предварительного тестирования системы, аварийного пуска насоса при выходе ЧРП из строя.

#### 2.4. Автоматический режим работы

2.4.1. Для запуска насоса в автоматическом режиме работы установите переключатель режимов работы в положение «АВТ.». ПР200 проверит состояние элементов ШУ и запустит насос. На передней панели загорится лампа «Работа». Частотный преобразователь начнет плавно повышать частоту вращения насоса. При этом значение текущего давления на экране панели оператора должно начать увеличиваться.

2.4.2. Шкаф управления отслеживает значение текущего давления воды. В случае, если оно ниже порога давления «сухого хода», установленного в соответствующем параметре в окне «Другие параметры», на панели высвечивается сообщение о низком давлении воды. Если давление не превысит заданного порога в течение установленного времени (см.п.2.2.6), насос будет автоматически остановлен, а на экране панели оператора высветится индикация аварии.

Если давление воды не достигло заданного уровня, частотный преобразователь будет повышать частоту вращения насоса вплоть до максимальной. При приближении давления к уставке частота будет плавно снижаться вплоть до полной остановки насоса при отсутствии активного разбора воды. ПР200 при необходимости подключает второй и третий насосы для обеспечения требуемого давления.

Для остановки насоса установите переключатель в положение «0».

При пропадании и повторном появлении напряжения, если переключатель в положении «ABT.», то шкаф запускает насосы по прежнему алгоритму. Перед повторным запуском шкафа управления в работу необходимо устранить причины возникновения аварий.

2.4.2. Источники аварий в автоматическом режиме.

#### Источники аварий шкафа управления:

- аварии частотного преобразователя (перегрузка, обрыв сигнала 4-20 мА, обрыв фазы, перегрев ПЧ, короткое замыкание обмоток двигателя и пр.);

#### Источники внешних аварий:

- датчик «сухого хода»;
- тепловая защита двигателя;
- выход сигнализатора уровня воды в башне;
- реле потока;
- и пр.

#### 2.5. Ручной режим работы

2.5.1. Для перевода шкафа управления в ручной режим работы установите переключатель режимов работы в положение «РУЧ.»

Для запуска насоса нажмите кнопку «ПУСК». Соответствующий насос будет запущен и на передней панели загорится лампа «Работа». Пуск насоса будет осуществлен при помощи ПЧ на постоянной частоте. Частота устанавливается потенциометром на панели управления ПЧ.

Для остановки насоса нажмите кнопку «СТОП».

При возникновении аварийной ситуации во время работы шкафа управления насос будет автоматически остановлен, на передней панели ШУ загорится индикатор «АВАРИЯ».

Перед повторным запуском шкафа управления в работу необходимо устранить причины возникновения аварии.

2.5.2. Источники аварий в ручном режиме.

#### Источники аварий шкафа управления:

- аварии частотного преобразователя (перегрузка, обрыв сигнала 4-20 мА, обрыв фазы, перегрев ПЧ, короткое замыкание обмоток двигателя и пр.);

#### Источники внешних аварий:

- датчик «сухого хода»;

- тепловая защита двигателя;
- выход сигнализатора уровня воды в башне;
- реле потока;

и пр.

# 3. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

#### 3.1. Указание мер безопасности



При эксплуатации, ремонте и испытаниях шкафа управления необходимо строго следовать инструкциям данного руководства, а также соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3.1.1. К работе со шкафом управления допускается только обученный персонал, удовлетворяющий следующим требованиям:

- наличие допуска к работе с электроустановками напряжением до 1000В;

- наличие допуска к эксплуатации местных электрических установок;

- наличие соответствующей компетенции и квалификации для выполнения работ.

3.1.2. Корпус шкафа управления необходимо заземлить медным изолированным проводом сечением не менее ? мм<sup>2</sup>. Заземление выполнять в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок (ПУЭ).

3.1.3. Монтажные и ремонтные работы и замену узлов и элементов производить при отключенном электропитании шкафа управления. 3.1.4. Перед подключением питающего кабеля перевести переключатель «Режим управления» в положение «ОТКЛ».

#### 3.2. Установка и монтаж

3.2.1. Убедитесь в соответствии параметров питающей сети паспортным данным ШУ.

3.2.2. Шкаф управления устанавливается на ровной вертикальной или горизонтальной в зависимости от исполнения поверхности.

3.2.3. Шкаф управления необходимо монтировать на расстоянии от других приборов, при котором будет обеспечено свободное движение воздуха со стороны вентиляционных решеток и доступ обслуживающего персонала.

3.2.4. Шкаф управления оборудован преобразователями частоты. При подключении электродвигателей удалите все конденсаторы для компенсации реактивной мощности с двигателей и их входных клемм.

3.2.5. Подключение электрических цепей к шкафу управления должно осуществляться в соответствии с данным руководством и паспортом на шкаф управления.

3.2.6. При отсутствии внешних источников сигнала аварии, клеммы внешней аварии необходимо замкнуть перемычкой.

3.2.7 При запуске шкафа управления в работу все выключатели и рубильники должны быть приведены во включенное положение.

3.2.8. Монтаж линий связи с датчиками и внешними устройствами должен быть выполнен медным гибким двухжильным кабелем с сечением жил проводников не менее 0,5 и не более 1,5 мм<sup>2</sup>.

3.2.9. Все провода и кабели, подходящие к ШУ должны быть механически закреплены.

3.2.10. Сигнальные линии связи должны быть проложены отдельно от силовых кабелей и других источников помех.

3.2.11. Схема внешних подключений приведена в Приложении 1.

3.2.12. При длине кабеля питания насоса более 100 м необходима установка выходного фильтра ЧРП на выходе ШУ.

3.2.13. По окончании пуско-наладочных работ дверца шкафа управления должна быть закрыта на ключ. Ключ должен храниться у лица, ответственного за эксплуатацию шкафа управления.

#### 3.3. Запуск шкафа управления в работу

3.3.1. После установки и подключения переведите рычаги всех автоматических выключателей и рубильников шкафа управления в рабочее положение.

3.3.2. Настройте параметры шкафа управления в соответствии с разделом 3.4.

3.3.3. Убедитесь в том, что датчик давления подключен правильно – нет индикации аварии.

3.3.4. Перед запуском в работу необходимо проверить правильность чередования фаз на входе и выходе шкафа управления. Для этого необходимо произвести ряд описанных ниже действий.

Необходимо проверить чередование фаз на выходе шкафа управления в режиме автоматического управления. Переведите переключатель «Режим управления» в положение «ABT.». Убедитесь в том, что давление нарастает достаточно активно. В противном случае необходимо изменить чередование фаз на <u>выходных клеммах.</u>

3.3.5. Переведите переключатель «Режим управления» в положение «АВТ.». Задайте необходимое давление воды на панели оператора. Убедитесь в отсутствии аварий.

<u>Примечание:</u> задание давления для автоматического режима управления можно изменять в любое время – как в режиме ожидания пуска, так и во время работы шкафа управления.

3.3.6. Качество регулирования и поддержания давления воды зависит от правильного подбора коэффициентов регулирования. Частотный регулятор уже содержит предустановленные коэффициенты ПИД-регулятора. Для оптимизации работы ПИД-регулятора на конкретном объекте можно подобрать соответствующие коэффициенты, руководствуясь инструкцией частотного преобразователя.

3.3.7. Шкаф управления готов к работе.

<u>Примечание:</u> При работе в автоматическом режиме необходимо учитывать, что давление в системе набирается плавно и при активном разборе достижение заданного давления может занять длительное время. Чем выше задание, тем более длительное время потребуется для достижения заданного давления.

#### 3.4. Настройка параметров шкафа управления



Перед настройкой шкафа управления внимательно изучите инструкцию частотного преобразователя и самостоятельно произведите настройку параметров электродвигателя.

Не изменяйте самостоятельно настройки частотного преобразователя кроме тех, что указаны в данном руководстве.

3.4.1. Перед запуском шкафа управления в работу необходимо настроить ряд его параметров, отвечающих характеристикам системы. К параметрам, подлежащим настройке относятся: единицы измерения давления, предел измерения датчика давления, параметры защиты сухого хода, параметры ЧРП (Приложение 2).

3.4.2. Настройте параметры на панели оператора (см.п.2.4).

# 4. ОБСЛУЖИВАНИЕ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ

#### 4.1. Общая информация

4.1.1. К обслуживанию шкафа управления допускается квалифицированный персонал, с соответствующими допусками, изучивший данную инструкцию по эксплуатации.

4.1.2. Обслуживание шкафа управления (осмотр, очистка и ремонт) должно проводиться при отключенном питании – лампа «СЕТЬ» на передней панели шкафа управления не горит.

4.1.3. При обслуживании ШУ необходимо:

- проверять загрязнение сменных пылевых фильтров решеток вентиляции, при необходимости прочистить или заменить фильтры;

- проводить очистку вентилятора охлаждения и радиатора ЧРП от пыли;

- проверять состояние подключений, при необходимости подтягивать крепежные винты.

4.1.4. При обнаружении неисправности, не указанной в разделе 4.2, свяжитесь с производителем.

#### 4.2. Возможные неполадки и их устранение

Данный раздел содержит наиболее часто встречающиеся неполадки и методы их устранения.

N₂	Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
1	Горит индикатор «АВАРИЯ» на передней па- нели шкафа управления	Авария частотного преоб- разователя	Уточните причину аварии (см.п.п. 2.2.8 и 2.5.2.). Устраните причину аварии, вос- пользовавшись руководством к ча- стотному преобразователю.
		Сработало реле контроля фаз (при наличии)	Проверьте подключение к пита- ющей сети. Проверьте напряжение фаз пита- ния.
2	Горят оба индикатора «АВАРИЯ»	Нет сигнала от датчика давления	Проверьте правильность подклю- чения датчика к шкафу управления. Проверьте целостность проводов.
		Разомкнуты контакты внешней аварии	Проверьте срабатывание внешних устройств защиты. При отсутствии внешних устройств защиты и при пробных пусках установите перемычку на клеммы аварии «Внешняя авария».
		Сработала встроенная защита от «сухого хода»	Завышен порог срабатывания защиты «сухого хода». Измените параметры защиты «сухого хода» в (п. 2.4.2)
		Двигатель насоса вращается не в ту сторону.	Сработала авария «сухого хода». Проверьте чередование фаз на вы- ходе шкафа.
3	Не запускается двигатель в ручном режиме, горит инди- катор «СЕТЬ», индикатор «АВАРИЯ» не горит	Сработало реле контроля фаз (при его наличии).	Проверьте подключение кабеля питающей сети. Измените чередование фаз.
		Отключены автоматы за- щиты цепей управления.	Проверьте автоматы защиты цепей управления.

#### Таблица 9 Способы устранения основных неполадок

# Приложение 1

# Таблица 10 Настройка параметров для ШУН-ЗЧРП-ЗЗ

Параметры ПЧ	Значение	
F00.28 = 1	= 1 Восстановление заводских параметров 1 : Сбросить к заводским	
100.20 1	настройкам, кроме параметров двигателя.	
F00.01 = 1	Вариант управления преобразователем частоты - 0: Управление с панели -	
E00.05 - 20	1. у правление с клемм, 2. у правление по сетевому протоколу. Нижида продокциональное настота : 0.00 Ги E00.04 (продок рабоной настоти)	
100.03 - 20	Пижняя предельная частота : 0,00 г ц $\sim$ 100.04 (предел рабочен частоты)	
F00.06 = 10	АП, 8: ПИД. 0:Кнопками с пульта 10: Потенциометр на панели	
F00.07 = 8	Выбор источника задания опорного сигнала канала В. 8: ПИД-управление.	
F00.09 = 2	Комбинации каналов задания опорного сигнала. 2: Переключение между каналами А и В (далее в настройках настройка кнопки см. F06.01), 0: Переключение не нужно	
F00.12 = 5	Время разгона 5 сек	
F00.13 = 5	Время замедления 5 сек (F01.08 = 0)	
F01.08 = 1	Выбор режима останова 1: Останов по инерции (F00.13 не нужен)	
F05.18 = 5	Время обнаружения отклонения скорости: 0,0 сек. ~ 60,0 сек.	
F06.01 = 19	Выбор функции клеммы S2 19: Переключение А и В.	
F06.02 = 7	Выбор функции клеммы S3 7: Сброс аварии.	
F07.02 = 3	Выбор функции релейного выхода Т-3: Работа ПЧ. NO	
F10.00 = 0	Выбор источника задания опорного сигнала ПИД-регулирования. 1: Аналоговый вход AI1, 7: потенциометр на панели ПЧ, 0: Цифровой сигнал из F10.01	
F10.02 = 5	Выбор источника обратной связи ПИД-регулирования. 5: По сети.	
F10.03 = 0	Направление действия ПИД-управления - 0: Прямое направление (насос) 1: Обратное направление (вентилятор).	
F10.04 = 100	Идет перед F10.01. Диапазон обратной связи ПИД-регулирования. 100%	
F10.01 = 100	Цифровой опорный сигнал ПИД-управления (0-100%)	
F08.05 =	Отображаемая информация на дисплее при остановке. Н.0011: опорная	
H.0011	частота (H), опорный сигнал (A)	
F08.03 =	Отображаемая информация на дисплее при работе. H.0325: Раб. Часто- те $(\mathbf{P})$ рим. Тех $(\mathbf{C})$ меницает $(\mathbf{L})$ операций сигная ШИЦ $(\mathbf{A})$ об водах	
H.0325	пид (b).	
F13.00 = 8,16	Локальный адрес RS485 (два ПЧ 8,16)	
F13.02 = 3	Формат данных 8N1	
F13.01 = 9	Скорость передачи данных 9: 115200 бит/сек	
F13.05 = 1	Протокол MODBUS	

## Таблица 11 Рекомендуемые параметры ПИД

Пропорциональный коэффициент ПИД	20.00
Интегральный коэффициент ПИД	2.00
Дифференциальный коэффициент ПИД	0

# Приложение 2

