



ПАСПОРТ

Наименование:

Клапаны электромагнитные
серии **SM8863_-К**

Поставщик:
ООО "РусАвтоматизация"
г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 5, оф. 507

РусАвтоматизация.РФ
8-800-775-09-57



**Клапаны электромагнитные
серии SM8863_-К**

Обозначение:

Наименование: Клапан электромагнитный, темп. раб. среды: -20...+120 °C, темп. окр. среды: 0...+65 °C, IP65

1. Описание


Электромагнитный муфтовый коллектор изготовлен из высококачественной латуни и предназначен для установки в качестве раздающего устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах в различных отраслях промышленности, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Клапаны коллектора нормально-закрытые (без напряжения – закрыты). Прямого действия. Корпус – латунь. Мембрана – FKM. Внутренние механизмы – нержавеющая сталь AISI 304. Коллекторы применяются для жидкостей и газов, неагрессивных к материалам клапана.

Температура рабочей среды: -20...+120°C. В комплекте с катушкой AC220B; AC110B; AC24B; DC12B; DC24B. Класс защиты IP65. DIN - разъемы с индикацией - по запросу.

2. Принцип работы

Электромагнитный коллектор изготовлен методом точного литья по выплавляемым моделям. Устройство электромагнитного коллектора показано на рисунке ниже. Открытие/закрытие производится подачей или отключением электрического тока на определенной электромагнитной катушке. Подача напряжения на катушку соответствует полному открытию заданного выхода электромагнитного коллектора. Время открытия /закрытия выхода зависит от диаметра клапана, величины ΔP и вязкости рабочей среды.



3. Область применения

- Водоснабжение: Управление подачей холодной и горячей воды.
- Отопление: Распределение теплоносителя в системах отопления.
- Промышленность: Регулирование потоков различных рабочих сред, включая агрессивные (окислители, масло).
- Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ): В качестве раздающего устройства для управления потоком воды и других сред.
- Системы автоматизации: Для автоматического управления потоками в системах с дистанционным управлением


4. Основные параметры и показатели

Параметр	Показатель
Диаметр	DN 10
Давление	PN 1,0 МПа (10 кгс/см ² , 10 бар)
Герметичность	Класс «А» по ГОСТ Р 54808-2011
Корпус	Латунь
Мембрана	ФторКаучук- FKM
Рабочая среда	Жидкая и газообразная, неагрессивная к применяемым материалам, вязкость до 20 сСт.
Температура рабочей среды	От -20 до +120 °C
Температура окружающей среды	От 0 до +65 °C, при относительной влажности до 95%, без конденсации
Монтаж	Муфтовый, внутренняя трубная цилиндрическая резьба BSPP (G) ISO 228/1
Управление	Электромагнитной катушкой*. Постоянный ток: 12 В DC, 24 В DC Переменный ток: 24 В AC, 110 В AC, 220 В AC Отклонение напряжение в сети: ±10%

* SM8863_-KV2302- 24 В AC, 50/60 Гц; SM8863_-KV2303 - 110 В AC, 50/60 Гц;
SM8863_-KV2304 - 220 В AC, 50/60 Гц; SM8863_-KV2305 - 12 В DC; SM8863_-KV2306 - 24 В DC.

5. Диаграмма зависимости расхода от давления

Расход, л/мин



6. Технические характеристики

Артикул	DN	Резьба дюйм	KV, м ³ /ч	PN, бар	Диапазон ΔP, бар.	Материал мембранны	Катушка	Размеры LxHxB, мм	Масса, кг
88632-K	10	G ½ 2xG ½	4,00	10	0...10	FKM	EX	120x71x102	1,3
88632-KL	10	G ½ 2xG ½	4,00	10	0...10	FKM	EX	120x71x102	1,3
88633-K	10	G ½ 3xG ½	4,00	10	0...10	FKM	EX	162x71x102	1,9
88633-KL	10	G ½ 3xG ½	4,00	10	0...10	FKM	EX	162x71x102	1,9
88634-K	10	G ½ 4xG ½	4,00	10	0...10	FKM	EX	204x71x102	2,6
88635-K	10	G ½ 5xG ½	4,00	10	0...10	FKM	EX	246x71x102	4,0
88636-K	10	G ½ 6xG ½	4,00	10	0...10	FKM	EX	288x71x102	4,9
88637-K	10	G ½ 7xG ½	4,00	10	0...10	FKM	EX	330x71x102	5,7
88638-K	10	G ½ 8xG ½	4,00	10	0...10	FKM	EX	372x71x102	6,5

Внимание! Технические характеристики указаны для жидкости плотностью 1000 кг/м³ при ΔP = 1 бар

7. Монтаж и эксплуатация

Установочное положение – на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх). При установке коллектора необходимо предусмотреть свободное пространство в месте его монтажа, обеспечивающее при необходимости возможность снятия и замены катушки электромагнита, а также мембранны, в случае её износа. Перед установкой коллектора трубопровод должен быть очищен от грязи, песка, окалины и др. Герметизация муфтового присоединения должна производиться при помощи ленты ФУМ или сантехнического льна. Коллектор не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, кручение, растяжение, и т.п.). Рабочая среда должна быть не грубее 6 класса чистоты по ГОСТ 17216-2001. Рекомендуемая установка сетчатого фильтра соответствующего типоразмера со степенью фильтрации 250 мкм. Во избежание гидроудара не следует заужать диаметр трубопровода на расстоянии 10 номинальных диаметров перед клапаном и 5 номинальных диаметров после коллектора. Монтаж клапана в местах, где возможны течи воды, а также под трубопроводами, которые при работе запотевают или обмерзают, недопускается.

8. Подключение электромагнитной катушки

Электрические присоединения должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на работу с электрическим оборудованием до 1000В. Перед началом работ следует обесточить электрическую цепь.

Внимание! Подключение клапана допускается по проводам с сечением не менее 0,75 мм²!

Снимите DIN-разъем, открутив удерживающий винт. Кабельный ввод допускает применение провода диаметром 6-8 мм. Подключите провода "+" и "-" (полярность не важна), провод заземления (к соответствующей клемме) к контактным клеммам DIN-разъема. Оденьте DIN-разъем, закрутите удерживающий винт. Правильное присоединение DIN-разъема обеспечивает степень пылевлагонепроницаемость контактов IP65. Электрический кабель подачи питания к катушке электромагнитного клапана следует монтировать с образованием U-образной петли (провод не должен быть натянут), обеспечивающей стекание возможных капель конденсирующейся влаги. Перед началом эксплуатации следует проверить клапан путем нескольких включений/выключений: должен быть слышен характерный щелчок от движения сердечника соленоида.

9. Меры безопасности

Транспортирование и хранение должны осуществляться в упаковке. Условия транспортирования и хранения должны обеспечивать сохранность изделия и упаковки. Персонал, допущенный к работам, должен быть ознакомлен с инструкцией по технике безопасности и положениями настоящего паспорта.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить любые работы при наличии рабочей среды и давления в трубопроводе;**
- производить монтаж или демонтаж клапана при наличии напряжения на катушке;**
- эксплуатировать клапан на трубопроводах, подверженных вибрации;**
- использовать клапан на параметрах, превышающих указанные в данном паспорте.**

ДЛЯ ЗАМЕТОК

10. Гарантии производителя (поставщика)

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр.

Образование налета (осадка, отложений, кристаллизации) на внутренних поверхностях клапана, затрудняющего перемещение подвижных частей, или засорение внутренних полостей, вызванное особенностями рабочей среды, не являются гарантийными случаями.

Нагрев электромагнитной катушки в процессе работы клапана не является дефектом.

Потребитель теряет гарантийные права, в случае:

- применения изделия, не соответствующего эксплуатационным параметрам;
- нарушения требований по транспортированию, хранению, монтажу, эксплуатации;
- механических повреждений и несанкционированного ремонта изделия.

Гарантия не предусматривает возмещение ущерба, транспортных расходов и любого другого убытка, связанного с эксплуатацией изделия. Производитель оставляет за собой право на изменения без предварительного уведомления.

Срок эксплуатации клапана – 10 лет, с даты изготовления.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки, при наработке, не превышающей 200 000 циклов.

М.П.

Паспорт на каждые 10 единиц товара в транспортной таре - 1 шт.

Дата отгрузки:

Серийный(-е) номер(а):

« ____ » 20 ____ г.
